Instalační návod (www.auto-prevodnik.cz)

If you install this converter yourself, you do so at your own risk. In case problems arise! Recommended by electrician or service. (This product is a pre-production/Test product

1) Finding the Gateway in the vehicle

1) pull out the red connector and connect the special harness included with the JT CW 1 converter between it

2) place the converter in a place where it will not be in the way, or pull the converter and cabling with a puller



Funguje ve vozidlech: Superb 3, Octavia 3, Kodiaq, Karoq

Instalační návod (www.auto-prevodnik.cz)

2) Installation of the converter



Tip: We recommend watching the installation video on the website http://www.auto-prevodnik.cz

Instalační návod (www.auto-prevodnik.cz)

3) Connection with the converter via WIFI

Search in the device Laptop / Mobile

Wifi sít : JT_CW_2022

Password: 1234567890

Enter the address in your mobile browser: 222.222.222.222



MQB Prevodnik CW1



Tip: After that, you configure everything yourself in the browser.

There is a patent on this product.



Instalační návod (www.auto-prevodnik.cz)

4) Connecting the connector

Connection:

- 1- CAN BUS LOW
- 2- CAN BUS HIGH
- 3- +
- 4- -



IP address configuration

To set a static IP address in operating systems, follow the instructions below. There are countless options for setting IP in a local network. We recommend setting a fixed IP address for the computer to which TS Pro connects. If the network is set to dynamically assign IP addresses, it is possible that your computer will receive a new IP address after a restart and this will have to be changed in TS Pro, which often leads to a lengthy search for a fault and then changing addresses in both devices (PC and TS Pro).

If you will connect TS Pro directly to a computer and not to a local computer network, you can set the IP address value in Windows as in the pictures in this manual. If you connect TS Pro to a local network (e.g. by connecting it to a router or switch), we recommend that you first set a fixed IP address for the PC on which the PC Center program is installed. If you are using a dynamically assigned address, write down the values from the Properties window IP address, Gateway and DNS server address. Then change the option "Obtain an IP address from a DHCP server automatically" (Fig. 6) to "Use the following IP address" and fill in the required fields. If the computer is not connected to the Internet using a network interface, it is possible to leave the DNS server settings without values.

Windows Vista a Windows 7

The following paragraphs will describe the IP address settings in the Windows Vista and Windows 7 operating systems when used to connect to the TS Pro diagnostic device. Compared to previous versions of Windows, the setup process is slightly different.

Internet Internet Explorer	
E-mail Windows Mail	
Uvitaci centrum	Honza
	Dokumenty
Windows Media Center	Obrázky
Sada Windows Ultimate Extras	Hudba
Windows Media Player	Hry
Windows Fotogalerie	Hledat
Stažení programu Windows Live Messenger	Naposledy otevřené položky 🔸
Windows DVD Maker	Počítač
Centrum spolupráce	Siť
Total Commander	Připojit
	Ovládací panely
	Výchozí p a odebírání program
Všechny programy	účtů. Nápověda a podpora
hájit hledání	

Start menu, labeled Control Panel button



Ovládací panely, označena ikona Síť a Internet

Otevře se okno **Centrum sítí a sdílení**. Najdeme položku **Připojení k místní síti** a klikneme na **Zobrazit stav**.

Sit' 2 Mistni sit' a Internet Připojení k mistní siti	Zobrazit celo Internet Viastri na Z	ou mapu astavení (obrazit.
Sit' 2 Mistni sit a Internet Připojení k mistní siti	Viestni na 2	astaveni lobrarit Eav
Mistni siť a Internet Přípojení k místní síti	Viastni na Z	astaveni <u>fobrazit</u>
Mistni sit a Internet Připojení k místní siti	Z	lobrazit.
© Zapnuto		
© Vypnuto		
e Vypnuto		\odot
Vypnuto (nejsou nainstalovány žádní	é tiskárny)	
© Zapnuto		
© Vyphuto		
	Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto (nejsou nainstalovány žádn Zapnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto	Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto (nejsou neinstelovény žédné tiskémy) Zapnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto

Okno Centrum sítí a sdílení

Na obrazovce se ukáže další okno **Připojení k místní síti – stav**. Nyní je třeba kliknout na tlačítko **Vlastnosti**. Po kliknutí se objeví dialogové okno požadující potvrzení (uživatel musí mít administrátorská práva).

ſ	🛱 Připojení k místní síti - stav	×	
	Obecné		Internet
	Připojení	Toternet	
🌗 Síť	Připojení pomocí protokolu IPv4:	Ometeoo	Vlastní nastavení
Přístup	Stav média:	Povoleno	
Připojen	Stopáž:	00:22:39	Zobrazit
10 50	Rychlost:	100,0 Mb/s	stav
3 Sdíl	Podrobnosti		
Zjištění s	Aktivita		
Sdílení v	Odesláno —	Přijato	
Sdílení ti	Počet bajtů: 842 980	23 657 198	ny) 🕑
Sdílení c			
Sdílení n	Vastnosti 🦳 🖉 Zakázat	Diagnóza	
Zobrazit		Zavřít	
7 abreak		aurrit	

Okno **Připojení k místní síti – stav**

Ve vlastnostech připojení můžeme odkliknout položku **Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6)** která se nyní běžně nepoužívá. Potom myší zvolíme položku **Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4)** a klikneme na tlačítko **Vlastnosti**.

	🐺 Připojení k místní síti - vlastnosti	ternet
	Sitě Sdilení	
	Připojt	
🌗 Síť	Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethemet NIC	astní na
Přístup Připojen	Konfigurovat Toto připojení používá následující položky:	Z
3 Sdíl	 ✓ Wient sítě Microsoft ✓ Plánovač paketů technologie QoS ✓ Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft 	
Zjištění s		
Sdílení s	Viet mež sint mež nursten menunan sinternin i tenela 🕺	
Sdílení v		
Sdílení ti	Nainstalovat Odinstalovat Vastnosti	
Sdílení c	Papis Pratokal TCP/IP. Výchozí pratokal pro rozlehlé sítě, který	
Sdílení n	zajišťuje komunikaci mezi propojenými sítěmi různého druhu.	
Zobrazit		
And the second se		

Okno **Připojení k místní síti – vlastnosti**

Objeví se nové okno popisující vlastnosti přiřazování IP adresy. Existují dvě možnosti jak lze TS Pro k počítači připojit. Popsány jsou níže.

Sitove nastaveni v PC:

Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnosti

Obecné				
Podporuje-li síť automatickou konfiguraci IP, je možné získat nastavení protokolu IP automaticky. V opačném případě vám správné nastavení poradí správce sítě.				
🔿 Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky				
O Použít následující IP adresu:				
IP adresa:	222 . 222 . 222 . 223			
Maska podsítě:	255.255.255.0			
Výchozí brána:	222 . 222 . 222 . 222			
O Získat adresu serveru DNS automatid	ky			
Použít následující adresy serverů DNS				
Upřednostňovaný server DNS:				
Alternativní server DNS:				
🗌 Při ukončení ověřit platnost nastaven	ní Upřesnit			
	OK Zrušit			

Na tento produkt je patent.

www.auto-prevodnik.cz