

# Typ 445 01, 672 01

445 01 - Superb I. 03/02 - 08/06 & Superb I. Facelift 09/06 →  
672 01 - Octavia II. Lim./Combi 06/04 -11/08 & Octavia II. Facelift Lim./Combi 12/08 → &  
Octavia II. RS Lim./Combi 11/05 →



## Getränkehalter-Umrandung

### MONTAGEANLEITUNG

#### Lieferumfang:

1x Getränkehalter-Umrandung aus Edelstahl  
1x Isopropanol-Reinigungstuch

**Hinweis:** Die Montage muss bei mindestens +20°C Umgebungstemperatur durchgeführt werden. Die vorgesehene Klebefläche im Fahrzeug zuerst sorgfältig säubern und mit dem Reinigungstuch entfetten - dabei die Oberfläche bitte nur in einer Richtung bearbeiten.

**Vorsicht:** Mit Isopropanol getränkte Reinigungstücher sind leicht entflammbar - deshalb bei der Montage nicht rauchen!!

1. Die Umrandung an der vorgesehenen Stelle anhalten. Der korrekte Sitz muss vor der Verklebung gewährleistet sein - bei mehrmaligen Versuchen besteht die Gefahr der Beschädigung der Umrandung und die sichere Haftung ist nicht mehr möglich!

2. Die Applikationsfolie vorsichtig von den Selbstklebestreifen entfernen und die Umrandung auf die vorgesehene Stelle aufdrücken.

**Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt.**

## Rámeček boxu pro nápoje

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

#### Obsah balení:

1x Rámeček boxu pro nápoje  
1x ubrousek napuštěný v Isopropanolu

**Upozornění:** Montáž provádějte v prostředí při teplotě min. +20°C. Plochy pro lepení musí být suché a zbavené nečistot, tyto je třeba dále odmastit přiloženým odmašťovacím ubrouskem - povrch jím utírejte jen v jednom směru.

**Pozor:** Odmašťovací ubrousek je napuštěn isopropanolem který je vysoce hořlavý, proto při montáži nekuřte!

1. Díl usadíte nanečisto na své místo. Požadované polohy dílu při vlastním lepení musí být docíleno napoprvé - případná korekce polohy výrazně snižuje pevnost lepeného spoje, popř. vede až ke znehodnoce-ní dílu (ohnutí, zlomení atd.).

2. Opatrně sejměte krycí fólii z oboustrané samolepky dílu a díl přiložte na své místo. Po dosednutí díl přitlačte po celé jeho ploše tak, aby dokonale přilnul.

**Milotec Auto-Extras Vám přeje šťastnou cestu.**

## Cup holder frame

### FITTING INSTRUCTIONS

#### The pack contains:

1x Cup holder frame  
1x Isopropanole cleaning tissue

**Note:** The assembly must be performed in an ambient temperature of at least + 20°C. The intended adhesive surface in the vehicle first carefully clean and degrease with the cleaning tissue - besides, the surface please, only in one direction treat.

**Caution:** Isopropanole cleaning tissues are highly flammable - this is why it is not allowed to smoke during assembly!!

1. Hold the frame onto the intended place. Correct fit must be ensured before adhesion - there is the risk of damaging the frame in case of multiple trials and safe adhesion is no longer possible!

2. Remove the application foil carefully from the selfadhesive strips and impress the frame on the intended place.

**Milotec Auto-Extras wishes a pleasant drive.**

## Cadre pour porte-boisson

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

#### Furnitures:

1x Cadre pour porte-boisson  
1x Isopropanol chiffon de nettoyer

**Note:** Le montage doit être réalisé à une température ambiante d'au moins +20°C. Les surfaces collantes prévues au véhicule d'abord avec soin nettoient et dégraisent avec le chiffons de nettoyage - avec cela les surfaces, s'il vous plaît, seulement dans une direction travaillent.

**Attention:** Les chiffons imprégnés d'isopropanol sont facilement inflammables - donc ne jamais fumer pendant le montage!!

1. Le cadre aux place indiqué s'arrêtent. Avant l'encollage, la position correcte doit être contrôlée - en effectuant plusieurs essais, le cadre risquent d'être détériorées et une bonne adhésion n'est plus possible!

2. La feuille d'application éloignent prudemment des auto-adhésifs et appuient le cadre sur le place indiqué.

**Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.**