



## Stoßfängerschutzprofile + Rammschutzleisten

### MONTAGEANLEITUNG

#### Lieferumfang:

4 x Stoßfängerschutzprofile vorne und hinten (Typ 248913)  
4 x Rammschutzleisten Türen (Typ 248813)  
2 x Isopropanol-Reinigungstuch  
2 x Streifen mit Klebepunkten (nur bei Typ 248913)  
1 x Montageanleitung

#### Hinweis:

Die Montage muss in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei mindestens +20°C Raumtemperatur durchgeführt werden. Bei der Montage direkte Sonneneinwirkung vermeiden, sowie nicht essen und trinken. Die vorgesehenen Klebeflächen am Fahrzeug zuerst sorgfältig säubern und ebenso wie die Klebeflächen der Teile mit dem Reinigungstuch entfetten - dabei die Oberflächen bitte nur in einer Richtung bearbeiten.

#### Vorsicht:

Mit Isopropanol getränkte Reinigungstücher sind leicht entflammbar - deshalb bei der Montage nicht rauchen!!

#### Wichtig:

Der korrekte Sitz muss vor der Verklebung gewährleistet sein - bei mehrmaligen Versuchen ist die sichere Haftung nicht mehr garantiert!

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt.

## Bumper protection profile + Ramming Protection strips

### FITTING INSTRUCTIONS

#### The pack contains:

4x Bumper protection profile (Typ 248913)  
4x Ramming protection strips for doors (Typ 248813)  
2x isopropanol cleaning tissue  
2x strip with adhesive points  
1x fitting instructions

#### Note:

The assembly must be performed in a dry and well ventilated room at a room temperature of at least + 20°C. If inevitably, the assembly surfaces and the bumper protection profiles with a hairdrier warm up. With the assembly avoid direct sun effect, as well as not food and drink. The intended adhesive surfaces in the vehicle first carefully clean and degrease with the cleaning tissue - besides, the surfaces please, only in one direction treat.

#### Caution:

Isopropanole cleaning tissues are highly flammable - this is why it is not allowed to smoke during assembly!!

#### Important:

The correct seat must be guaranteed before the adjustment - with repeated attempts the sure adhesion is not guaranteed any more!

Milotec Auto-Extras wishes a pleasant drive.

## Ochranné lišty nárazníku + bočních dveří

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

#### Obsah balení:

4x Ochranná lišta předního a zadního nárazníku (Typ 248 913)  
4x Ochranná lišta bočních dveří (Typ 248 813)  
2x odmašťující ubrousek napuštěný v isopropanolu  
2x proužky s lepícími body (pouze u Typu 248 913)  
1x montážní návod

#### Upozornění:

Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +20°C. Lepení neprovádějte na sluníčku. Při montáži nejezte ani nepijte. Plochy pro lepení musí být suché a zbavené nečistot (jak plochy lepených dílů, tak plochy vozu), tyto je třeba dále odmastit přiloženým odmašťovacím ubrouskem - povrch jím utírejte jen v jednom směru (obr.2+3).

#### Pozor:

Odmašťovací ubrousek je napuštěn isopropanolem, který je vysoce hořlavý, proto při montáži nekuřte!

#### Důležité:

Přilepení lišt do správné polohy musí proběhnout napoprvé, v případě opakovaných pokusů o přilepení není zaručena dostatečná adheze.

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.

## Profils protecteurs de pare-chocs + Baguettes pare-chocs

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

#### Fournitures :

4x Profils protecteurs de pare-chocs (Typ 248913)  
4x Baguettes pare-chocs pour portes (Typ 248813)  
2x chiffon à isopropanol pour nettoyer  
2x ruban avec des points collants  
1x instructions de montage

#### Note:

Le montage doit être réalisé dans un local sec et bien aéré à une température ambiante d'au moins +20°C. Si nécessairement, les surfaces de montage et les profils de protection avec un sèche-cheveux chauffent. Au montage évitent l'influence de soleil directe ainsi que ne mangent pas et boivent. Les surfaces collantes prévues au véhicule d'abord avec soin nettoient et dégraissent avec le chiffons de nettoyage - avec cela les surfaces, s'il vous plaît, seulement dans une direction travaillent.

#### Attention:

Les chiffons imprégnés d'isopropanol sont facilement inflammables – donc ne jamais fumer pendant le montage!!

#### Important:

Le siège correct doit être garanti devant la fixation - aux tentatives répétées, la responsabilité sûre n'est plus garantie!

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.

# Typ 248913, 248813

Škoda Superb II 06/08 →



**Milotec**<sup>®</sup>  
**AUTO-EXTRAS**

