

# Typ 171, 172, 173, 271, 272, 273, 274 xx xx



173 xx xx	Škoda Superb, 03/02 - 08/06	Škoda Octavia RS, 05/01 →	Škoda Fabia, 01/00 - 08/04
273 xx xx	Škoda Superb Facelift, 09/06 →	Škoda Octavia II, 06/04 - 11/08	Škoda Fabia Facelift, 09/04 →
274 xx xx	Škoda Octavia, 04/97 - 08/00	Škoda Octavia II RS, 11/05 - 11/08	Škoda Fabia RS →
	Škoda Octavia Facelift, 09/00 →	Škoda Octavia II Facelift 12/08 →	Škoda Fabia II, 03/07 →

171 xx xx	Škoda Roomster Facelift 04/10 →	Škoda Citigo, 2-Türer, 2-dveř, 2-door, 2-porte, 05/12 →
172 xx xx	Škoda Roomster, 03/06 →	
271 xx xx		
272 xx xx		

## Türgriffdekor

### MONTAGEANLEITUNG

**Wichtig:** Vor der Montage die transparente Oberflächen-Schutzfolie unbedingt von den Teilen (nur bei Silber- und Carbon-Design) entfernen!

**Hinweis:** Die Montage muss in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei mindestens +20°C Raumtemperatur durchgeführt werden. Bei der Montage direkte Sonneneinwirkung vermeiden, sowie nicht essen und trinken.

1. Die vorgesehenen Klebeflächen an den Türgriffen zuerst sorgfältig säubern und mit dem Reinigungstuch entfetten - dabei die Oberflächen bitte nur in einer Richtung bearbeiten.

**Vorsicht:** Mit Isopropanol getränkte Reinigungstücher sind leicht entflammbar - deshalb bei der Montage nicht rauchen!!

2. Die Applikationsfolie vorsichtig von den Selbstklebestreifen entfernen und die Teile auf die Türgriffe aufdrücken.

**Wichtig:** Der korrekte Sitz muss vor der Verklebung gewährleistet sein - bei mehrmaligen Versuchen ist die sichere Haftung nicht mehr garantiert!

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung!

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt.

## Doorhandle decor

### FITTING INSTRUCTIONS

**Important:** Before the assembly remove the transparent surfaces-protection foil at all costs from the parts (only at silver and carbon design)!

**Note:** The assembly must be performed in a dry and well ventilated room at a room temperature of at least + 20°C. With the assembly avoid direct sun effect, as well as not food and drink.

1. The intended adhesive surfaces in the doorhandles first carefully clean and degrease with the cleaning tissue - besides, the surfaces please, only in one direction treat.

**Caution:** Isopropanol cleaning tissues are highly flammable - this is why it is not allowed to smoke during assembly!!

2. Remove the application foil carefully from the selfadhesive strips and impress the parts on the doorhandles.

**Important:** The correct seat must be guaranteed before the adjustment - with repeated attempts the sure adhesion is not guaranteed any more!

We do not assume liability in case of non-observance!

Milotec Auto-Extras wishes a pleasant drive.

## Kryty klik

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

**Důležité:** Před montáží odstraňte z vnější strany plastových výlisků ochrannou fólii (jen u materiálu ABS-stříbrný design a ABS-carbon design).

**Poznámka:** Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +20°C. Lepení neprovádějte na sluníčku. Při montáži nejzte ani nepijte.

1. Plochy pro lepení musí být suché a zbavené nečistot, tyto je třeba dále odmastit přiloženým odmašťovacím ubrouskem - povrch jím utírejte jen v jednom směru.

**Pozor:** Odmašťovací ubrousky jsou napuštěny isopropanolem který je vysoce hořlavý, proto při montáži nekuřte!

2. Opatrně sejměte krycí fólii oboustranné lepenky a díl usadte na své místo. Nakonec díl přitlačte po celé jeho ploše tak, aby dokonale přilnul.

**Důležité:** Konečné polohy usazení dílů musí být dosaženo vždy napoprvé - každá další korekce polohy snižuje pevnost spojení!

Při nedodržení těchto pokynů nezodpovídáme za případné vzniklé škody!

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.

## Décor de poignée de porte

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**Important:** Devant le montage éloignent la pellicule protectrice de surfaces transparente absolument des parties (seulement en design d'argent et carbon)!

**Note:** Le montage doit être réalisé dans un local sec et bien aéré à une température ambiante d'au moins +20°C. Au montage évitent l'influence de soleil directe ainsi que ne mangent pas et boivent.

1. Les surfaces collantes prévues aux poignées de porte d'abord avec soin nettoient et dégraissent avec le chiffon de nettoyage - avec cela les surfaces, s'il vous plaît, seulement dans une direction travaillent.

**Attention:** Les chiffons imprégnés d'isopropanol sont facilement inflammables - donc ne jamais fumer pendant le montage!!

2. La feuille d'application éloignent prudemment des auto-adhésifs et appuient les pièces sur les poignées de porte.

**Important:** Le siège correct doit être garanti devant la fixation - aux tentatives répétées, la responsabilité sûre n'est plus garantie!

En cas de non-observation des présentes instructions, nous déclinons toute responsabilité civile!

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.