

Typ 15301, 15304, 15306 3D, 15315

Škoda Superb, 03/02 → Škoda Octavia RS, 05/01 → Škoda Fabia, 01/00 → 08/04
Škoda Octavia, 04/97 → 08/00 Škoda Octavia II, 06/04 → Škoda Fabia Facelift, 09/04 →
Škoda Octavia Facelift, 09/00 → Škoda Octavia II RS, 11/05 → Škoda Fabia RS

Milotec[®]
AUTO-EXTRAS

Griffdekor

MONTAGEANLEITUNG

Hinweis: Beiliegendes Isopropanol Reinigungstuch zum säubern der zu verklebenden Flächen benutzen (das Tuch bitte nur in eine Richtung verwenden). Bei der Montage bitte nicht rauchen, essen oder trinken. Das Reinigungstuch beinhaltet hochbrennbares Isopropanol.

1. Die Temperatur der zu beklebenden Flächen und die Umgebungstemperatur muß beim Verkleben mindestens + 18°C betragen.
2. Die Teile müssen von Anfang an in der endgültigen Lage angesetzt werden. Lagekorrekturen oder nochmaliges Aufkleben beeinträchtigt die Festigkeit der Verklebung.
3. Die zu verklebenden Flächen mit dem mitgelieferten Isopropanol Reinigungstuch säubern. (Die Flächen nicht mit Brennspritus oder Aceton reinigen). Das Griffdekor beim Verkleben gleichmäßig andrücken.

Gute Fahrt wünscht Milotec Auto-Extras.

Kryty klik

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Upozornění: Použití ubrousku "Isopropanol Cleaning Tissue" je nezbytné pro dokonalé odmastění povrchu před použitím všech typů pásek a lepidel! Povrch utírejte jen v jednom směru. Při montáži nejezte, nepijte ani nekuřte. Ubrousek obsahuje vysoce hořlavý Isopropanol!

1. Montáž provádějte v prostředí, kde teplota lepených ploch a okolí dosahuje minimálně +18°C.
2. Při montáži dbejte na přesné usazení dílů. Každá další korekce polohy snižuje pevnost spojení!
3. Příslušné plochy vozidla zbavené nečistot otřete a odmastěte ubrouskem napuštěným isopropanolem, jež je součástí balení. Nepoužívejte líh, aceton ani jiná rozpouštědla! Sejměte krycí fólii z oboustrané samolepky dílu a díl přiložte na své místo. Po dosednutí díl přitlačte po celé jeho ploše tak, aby dokonale přilnul.

Milotec Auto-Extras Vám přeje šťastnou cestu.

Grip decor

FITTING INSTRUCTIONS

Note: Use the supplied isopropanol cleaning tissue for cleaning the surfaces to be glued (please use the tissue in one direction only). Do not eat, drink or smoke during assembly. The cleaning tissue contains highly flammable isopropanol.

1. For adhesion the temperature of the surfaces to be prepared and the ambient temperature must be at least + 18°C.
2. From the beginning, the parts must be placed in the final position. A correction of the position or repeated adhesion impairs the strength of the bond.
3. Clean the surfaces to be processed with the supplied isopropanol cleaning tissue. (Do not clean the surfaces with methylated spirit or acetone). Press the grip decor evenly during adhesion.

Milotec Auto Extras wishes a pleasant drive.

Décor de poignée

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Note : Nettoyer les surfaces de collage avec le chiffon imprégné d'isopropanol ci-joint. (utiliser le chiffon dans une seule direction). Lors du montage, ne pas fumer, manger ni boire. Le chiffon de nettoyage contient de l'isopropanol facilement inflammable.

1. Lors du collage, la température des surfaces de collage et la température ambiante doivent être d'au moins + 18°C.
2. Les pièces doivent être placées dans leur position finale dès le début. Des corrections ultérieures ou une deuxième application risquent d'altérer l'adhésion.
3. Nettoyer les surfaces de collage avec le chiffon imprégné d'isopropanol ci-joint et retirer la feuille protectrice avant l'application du cache. (Ne pas nettoyer les surface avec de l'alcool à brûler ni de l'acétone). Lors du collage, exercer une pression uniforme sur le décor de poignée.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.