

Typ 171, 172, 173, 271, 272, 273, 274 xx xx

Milotec®

173 xx xx, 273 xx xx, 274 xx xx

Škoda Superb I., 03/02 - 08/06

Škoda Superb I. Facelift, 09/06 →

Škoda Octavia I. 04/97 - 08/00

Škoda Octavia I. Facelift, 09/00 →

Škoda Octavia I. RS, 05/01 →

Škoda Octavia II. 06/04 - 11/08

Škoda Octavia II. RS, 11/05 - 11/08

Škoda Octavia II. Facelift 12/08 →

Škoda Fabia I. 01/00 - 02/07

Škoda Fabia II. 03/07 - 03/10

171 xx xx Škoda Citigo, 3-Türer, 3-dver., 3-door, 3-porte, 05/12 →

172 xx xx Škoda Roomster 03/06-02/10, Škoda Roomster Facelift 04/10 →

271 xx xx Škoda Roomster 03/06-02/10, Škoda Roomster Facelift 04/10 →

272 xx xx Škoda Roomster 03/06-02/10, Škoda Roomster Facelift 04/10 →

Türgriffdekor

MONTAGEANLEITUNG

Wichtig: Vor der Montage die transparente Oberflächen-Schutzfolie unbedingt von den Teilen (nur bei ABS Material) entfernen!

Hinweis: Die Montage muss in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei mindestens +20°C Raumtemperatur durchgeführt werden. Bei der Montage direkte Sonneneinwirkung vermeiden, sowie nicht essen und trinken.

1. Die vorgesehenen Klebeflächen an den Türgriffen zuerst sorgfältig säubern und mit dem Reinigungstuch entfetten - dabei die Oberflächen bitte nur in einer Richtung bearbeiten.

Vorsicht: Mit Isopropanol getränktes Reinigungstücher sind leicht entflammbar - deshalb bei der Montage nicht rauchen!!

2. Die Applikationsfolie vorsichtig von den Selbstklebestreifen entfernen und die Teile auf die Türgriffe aufdrücken.

Wichtig: Der korrekte Sitz muss vor der Verklebung gewährleistet sein - bei mehrmaligen Versuchen ist die sichere Haftung nicht mehr garantiert!

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung!

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt.

Kryty klik

MONTÁZNÍ NÁVOD

Důležité: Před montáží odstraňte z vnější strany plastových výlisků ochrannou fólii (pouze u materiálu ABS).

Poznámka: Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +20°C. Lepení neprovádějte na sluníčku. Při montáži nejezte ani nepijte.

1. Plochy pro lepení musí být suché a zbavené nečistot, tyto je třeba dále odmastiť přiloženým odmašťovacím ubrouskem - povrch jím utřírejte jen v jednom směru.

Pozor: Odmašťovací ubrousky jsou napuštěny isopropanolem který je vysoko hořlavý, proto při montáži nekuřte!

2. Opatrně sejměte krycí fólii oboustranné lepenky a díl usaděte na své místo. Nakonec díl přitlačte po celé jeho ploše tak, aby dokonale přilnul.

Důležité: Konečné polohy usazení dílů musí být dosaženo vždy napoprvé - každá další korekce polohy snižuje pevnost spojení!

Při nedodržení těchto pokynů nezodpovídáme za případné vzniklé škody!

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.

Doorhandle decor

FITTING INSTRUCTIONS

Important: Before the assembly remove the transparent surfaces-protection foil at all costs from the parts (for ABS material only)!

Note: The assembly must be performed in a dry and well ventilated room at a room temperature of at least +20°C. With the assembly avoid direct sun effect, as well as not food and drink.

1. The intended adhesive surfaces in the doorhandles first carefully clean and degrease with the cleaning tissue - besides, the surfaces please, only in one direction treat.

Caution: Isopropanole cleaning tissues are highly flammable - this is why it is not allowed to smoke during assembly!!

2. Remove the application foil carefully from the selfadhesive strips and impress the parts on the doorhandles.

Important: The correct seat must be guaranteed before the adjustment - with repeated attempts the sure adhesion is not guaranteed any more!

We do not assume liability in case of non-observance!

Milotec Auto-Extras wishes a pleasant drive.

Décor de poignée de porte

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Important: Devant le montage éloignez la pellicule protectrice de surfaces transparente absolument des parties (seulement en matériel ABS)!

Note: Le montage doit être réalisé dans un local sec et bien aéré à une température ambiante d'au moins +20°C. Au montage évitez l'influence de soleil directe ainsi que ne mangent pas et boivent.

1. Les surfaces collantes prévues aux poignées de porte d'abord avec soin nettoient et dégraissent avec le chiffon de nettoyage - avec cela les surfaces, s'il vous plaît, seulement dans une direction travaillent.

Attention: Les chiffons imprégnés d'isopropanol sont facilement inflammables – donc ne jamais fumer pendant le montage!!

2. La feuille d'application éloignez prudemment des auto-adhésifs et appuient les pièces sur les poignées de porte.

Important: Le siège correct doit être garanti devant la fixation - aux tentatives répétées, la responsabilité sûre n'est plus garantie!

En cas de non-observation des présentes instructions, nous déclinons toute responsabilité civile !

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.