

Adaptér pro připojení autorádia a ovládání na volantu pro automobily SUBARU

obj.číslo: 240020 SSU013

(kód.jednotky: 3414717 / kód.kabelového svazku: C-3414217)

Vhodné pro automobily:

- Subaru Legacy (2012-)
- Subaru Outback (2012-)

Demontáž originálního autorádia



Potřebné nářadí pro demontáž OEM autorádia:



Není součástí dodávky

Tlačítka na volantu:



Tlačítko		Funkce
1		Hlasitost +
2		Hlasitost -
3		Track / skladba +
4		Track / skladba -
5		Source / zdroj
6		Push to talk (PTT)
7		Příjem hovoru
8		Ukončení hovoru

Kabelový svazek

Označení na kabelovém svazku: C-3414217



Axion Gruppe 1/ *Group 1: CR1122D*
 Axion Gruppe 2/ *Group 2: DVD1030 NAV*
 JVC Gruppe 1/ *Group 1: KD-SH1000 und ältere Geräte*
 / *and older devices*
 JVC Gruppe 2/ *Group 2: KD-R821BT*

Blaupunkt Gruppe 1/ *Group 1: Orlando MP46 und ältere Geräte / and older devices*
 Blaupunkt Gruppe 2/ *Group 2: Madrid 210, Toronto 410BT*
 Blaupunkt Gruppe 3/ *Group 3: San Francisco 300*

תורגמו לטבלת פונקציות על ידי חברת פאונדטור

חברת	פונקציה	אקסיון		ג'ביו		גראנדיג		פונוקאר		סוני		בלאפונקט				קלריון		קנווד		פיוניר		אלפיין	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3	4	1	2	1	2	1	2	1	2
אודיוווקס	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
זניק	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
מאקרום	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
JVC	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
Axion	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
Grundig	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
Eclipse	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
Phonocar	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
Sony	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
Blaupunkt	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
Clarion	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
Kenwood	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
Pioneer	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
Alpine	Radio	✓	✓			✓	✓																
	CD	✓	✓	✓	✓																		
		Lautstärke + / Vol + Lautstärke - / Vol - Titel + / Track + Titel - / Track - Senderspeicher + / Preset + Senderspeicher - / Preset - Sendersuche + / Seek + Sendersuche - / Seek - Band Senderspeicher + / Preset + Senderspeicher - / Preset - Ordner + / Folder + Ordner - / Folder - Sendersuche + / Seek + Sendersuche - / Seek - Ordner + / Folder + Tel. annehmen / accept call (*) Tel. ablehnen / Reject call (*) Tel. (*) Quellenwahl / Source Stummschaltung / Mute Band Ein- / Ausschalten / Power Sprachwahl / push to talk (PTT) Senderspeicher + / Preset + Sendersuche + / Seek + Ordner + / Folder +																					